

# NeloBac<sup>®</sup> liquid

## alkoholische Flächendesinfektion



- ◇ gebrauchsfertiges Sprühwischdesinfektion für alkoholbeständige Oberflächen
- ◇ Aldehyd- und QAV-frei
- ◇ **begrenzt viruzidplus**
- ◇ bakterizid und levurozid

### NeloBac<sup>®</sup> liquid

ist eine alkoholische Lösung zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen im Lebensmittelbereich, öffentlichen Einrichtungen und in der Industrie. Nicht bestimmt für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

### Anwendung:

Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen. Oberflächen vollständig benetzen und ggf. mit einem sauberen Einmaltuch verteilen. Einwirkzeiten beachten. Während der gesamten Einwirkzeit Fläche feucht halten. Bei Flächen und Arbeitsgeräten die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, nach der Einwirkzeit gründlich mit Wasser von Trinkwasserqualität abspülen. Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle überprüfen. Nur für den professionellen Gebrauch.

**Bereich:** Geeignet zur Schnelldesinfektion von alkoholbeständiger Oberflächen im Lebensmittelbereich, öffentlichen Einrichtungen und in der Industrie. Nicht bestimmt für eine direkte Anwendung bei Menschen und Tieren. Materialbeständigkeit ggf. an unauffälligen Stellen prüfen.

Biozid-Nr. N-94135.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Etikett und Produktinformation aufmerksam lesen.

### Wirkstoff je 100 ml:

50 g Ethanol

### Chemisch-physikalische Daten:

Farbe: farblos (**ohne zusätzliche Farbstoffe**)

Aggregatzustand: flüssig

pH-Wert: ca. 8

Dichte: ca. 0,915 g/ml



### Lagerung und Haltbarkeit:

Behälter gut verschlossen halten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

Innerhalb von 12 Monaten nach dem ersten Öffnen aufbrauchen.

### Einwirkzeiten

Oberflächendesinfektion mit Mechanik:

Bakterizid / Levurozid (niedrige Belastung)	(VAH 5 Min.)	1 Min.
---	--------------	--------

Oberflächendesinfektion ohne Mechanik:

Bakterizid / Levurozid (niedrige Belastung)		1 Min.
---	--	--------

Begrenzt viruzid (niedrige Belastung)		1 Min.
---------------------------------------	--	--------

Begrenzt viruzid PLUS (niedrige Belastung)		1 Min.
--	--	--------

Tuberkulozid (niedrige Belastung)		1 Min.
-----------------------------------	--	--------

Mykobakterizid (hohe Belastung)		5 Min.
---------------------------------	--	--------

### erhältliche Größen

Größe	Art.-Nr.	PZN	VE
500 ml Spenderflasche	81020	16786391	18 x 500 ml



Stand: 10.03.2022